

**RCK**

**PHANTOM HAZE**



**Z1500**

Ficha técnica.

- Potencia nominal: 1500 W, 6.8 A @ 220v
- Control: Panel en chasis, DMX, inalámbrico.
- Cadencia: 250 m<sup>3</sup>/min ≈ 8800 ft<sup>3</sup>/min
- Consumo de fluido: máximo 8 ml/min  
mínimo 2 ml/min
- Tiempo de calentamiento: 2 min
- Entrada de voltaje: 220 VCA 60 Hz
- Peso: 11 lb (4.9 kg)
- Tamaño: 55 x 28 x 27 cm
- Capacidad del tanque: 0.52 gal ≈ 2 lt

1. Qué incluye?

- Cable de poder POWERCOM.
- Control y receptor sistema inalámbrico.

2. Indicaciones de seguridad.

- No opere la máquina sobre superficies húmedas.
- Verifique estado de conexiones eléctricas y voltajes.
- Antes de conectar red DMX, verifique estado conexiones.
- Llene el contenedor de líquido fuera de la máquina.
- No utilice líquidos no certificados para máquinas haze.
- No opere cerca de elementos inflamables.
- Transporte la máquina con el tanque vacío.
- No mezcle los líquidos con perfumes, aceites o elementos extraños.



**WWW.ROCKETFX.CO**

**RCK**



### 3. Modo de operación.

- Una vez encienda espere que termine el ciclo WARMING UP de calentamiento
- READY HAZE, lista para activar

#### 3.1 Tablero.

Botón FUNCTION para acceder a configuraciones:

- FANSPEED, versión sin velocidad variable, prende o apaga el ventilador, se activa después de 93%
- VOLUME, gradúa la salida de humo.
- DMX512, asignación de dirección DMX.
- DURATION, tiempo duración de expulsión de humo vía timer 1-200seg.
- INTERVAL, tiempo de descanso via timer 1-200seg

Para operar desde el tablero:

- Presionar botón VOLUME una vez para trabajo continuo, una vez + flechas  $\wedge$  o  $\vee$  para cantidad de humo.
- Presionar botón TIMER para trabajo por ciclos.
- Presionar botón MANUAL una vez + flechas  $\wedge$  o  $\vee$  para encender (mas de 93%) o apagar (menos 92%) el ventilador.

#### 3.2 Control inalámbrico.

Conecte el receptor a la máquina, cualquier botón del control remoto activa o desactiva la maquina.

#### 3.3 Control DMX.

Asignación de canales y valores.

canal	función	valor	porcentaje
1	encendido general	002 <	n/a
	encendido ventilador	235-255	on-off
2	salida de haze	000-255	0 - 100

Conecte el cable de señal DMX y opere según mapa.

#### 3.4 REINICIO OPERACIÓN

En caso de bloqueo del panel, apague la máquina por 10seg y encienda de nuevo.

**WWW.ROCKETFX.CO**