

RCK

600 SNOW



snow machine

FICHA TÉCNICA:

- Potencia nominal: 690W, 6.2 A
- Control: inalámbrico según modelo.
- Consumo de fluido: 25 ml/min
- Entrada de voltaje: 110v ca 60 Hz
- Peso: 3.6 kg
- Tamaño: 39 x 26 x 23 cm
- Capacidad del tanque: 1.5L

MODO DE OPERACIÓN

- Llene el depósito con líquido especial para máquina de nieve
- Conecte el receptor del control de acción.
- Conecte a la toma de corriente y encienda el interruptor de la máquina.
- Accione el botón obturador para disparar nieve artificial.
- NO TRABAJE LA MÁQUINA SIN LÍQUIDO, puede dañar componentes y no ser cubiertos por la garantía.
- ATENCIÓN: Antes de guardar la máquina haga purga de la misma sacando la manguera del deposito y colocandola en un recipiente con agua limpia (ver foto 1), trabaje con agua la máquina por 1 minuto.



foto 1

manguera dentro de recipiente con agua para purga